

# パネルゲート・シートゲート建て方指導書

シート類

養生ネット

親綱関連資材

昇降用資材

鉄骨建方資料

ゲート類


関連商品

## 柱付きパネルゲート建て方指導書

- ④ 柱と梁を止める。

- ③ 梁の連結(レールのレベルを必ず合わせて下さい)。

- ⑤ 走行棒を取っ手付き左用(5-1)と取っ手付き右用(5-6)が、中央にくるよう柱側から順序だてでレールに挿入し(5-5)と(5-10)が他の走行棒とピン位置(A)が同じレベルになるよう取り付けて下さい。



※③～④までは、地上で組み立て、それから吊り上げて設置すると簡単です。

## 建て方例

- ① 基礎コンクリート、レベル確認



- ② 柱の建て込み



- ③ 梁の連結



- ④ 柱と梁の接続




## 基礎寸法

型式	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
36型	3,700	700以上	700以上
45型	4,600	〃	〃
54型	5,500	〃	〃
63型	6,400	〃	900以上
72型	7,300	〃	〃
81型	8,200	〃	〃
90型	9,100	〃	〃
99型	10,000	1,000以上	1,000以上
108型	10,900	〃	〃
117型	11,800	〃	〃
126型	12,700	〃	〃
135型	13,600	〃	〃
144型	14,500	〃	〃

※上記表は環境やGLのレベルにより異なります。

※地域によって仕様が異なります。

## 柱無しミニパネルゲート建て方指導書



## 建て方例



## 基礎寸法

型式	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)	D寸法 (mm)
36型	3,700	3,800	4,512	
45型	4,600	4,700	"	
54型	5,500	5,600	"	
63型	6,400	6,500	"	4,854
72型	7,300	7,400	"	"
81型	8,200	8,300	"	"
90型	9,100	9,200	"	"
99型	10,000	10,100	"	"
108型	10,900	11,000	"	"
117型	11,800	11,900	"	"
126型	12,700	12,800	"	"

※地域によって仕様が異なります。